

ミスト発生機使用注意事項

1. ミスト発生機一式の内容

- ア) 本体 イ) バッテリー又は電源リール ウ) バケツとタオル
- エ) 雨除けビニール袋（本体にかぶせます）

2. 大原則 「借りた人が返却します。」

少年軟式野球連盟内の支部団体に引き継ぐことは許されています。

責任をもって引き継いでください。引き継いだ人が「借りた人」とみなされます。

3. 使用中は、タンク内の水が空にならないようにしてください。

ポンプの故障の原因になります。

4. 返却時には、タンク内の水を完全に抜いてください。

- ①タンクの底に、白いドレンボルトがあります。
- ②タオルで、タンク内を軽く拭き、水気を極力抜いてください。
- ③一式をそろえて返却をお願いします。

5. A面までミスト発生機を運ぶ場合は、リアカーに積んだ方が本体への負担を軽減し、長持ちさせることができます。

一式をリアカーで運ぶことを推奨します。

ミスト発生機使用上の注意

- ①ミスト発生機のファンは、若干上向きが正しい位置です。
- ②あふれる水滴を受け皿で受けて、タンクに戻す設計です。
- ③ファンを下に向けての使用を想定していません。
- ④ミスト無しで風だけの場合は下向き使用も可能ですが、タンクが空の場合、本体が転倒する危険性があると、メーカーから注意がありました。